

Návod k montáži / Záruční list

bezpečnostního kování v bezpečnostní třídě RC3 podle ČSN EN 1627

R.101 a R.111

Kování se dodává v provedení:

typ R.101 = madlo / klika
typ R.111 = klika / klika
PZ = kování bez překrytí vložky
ZA = kování s ozdobnou krytkou vložky

F1 = stříbrný elox
F4 = bronzový elox
F9 = elox imitace nerez
F9016 = bílá barva matná RAL 9016

Pro tloušťku dveří:

40 – 55 mm u roztečí 72 a 90 mm
67 – 80 mm u rozteče 92 mm

V případě požadavku na jinou tloušťku dveří kontaktujte svého dodavatele kování !

Provedení R.101 obsahuje:

1 ks štít vnější (tloušťka 15 mm)
1 ks štít vnitřní (tloušťka 7 mm)
1 ks madlo
1 ks klika
1 ks příslušenství
1 ks vrtací šablona
1 ks návod k montáži / záruční list

Provedení R.111 obsahuje:

1 ks štít vnější (tloušťka 15 mm)
1 ks štít vnitřní (tloušťka 7 mm)
2 ks klika
1 ks příslušenství
1 ks vrtací šablona
1 ks návod k montáži / záruční list

Příslušenství R.101 obsahuje:

1 ks čtyřhran 8x8 se závitem typ „fix gap“
1 ks redukce 8/10 mm (pouze u rozteče 92 mm)
2 ks matice M10 x 1 se závitem M6
2 ks ocelová kulička
2 ks pevnostní šroub M6 x 35
2 ks plastová krytka pevnostních šroubů
1 ks silonový kroužek
1 ks šroubek M6 x 7 pro upevnění kliky
1 ks ocelové podložky s otvorem
1 ks šestihranný klíč č. 3
1 ks šestihranný klíč č. 4
1 ks ocelový klíč 8/M17

Příslušenství R.111 obsahuje:

1 ks čtyřhran 8x8 „fix gap“
1 ks redukce 8/10 mm (pouze u rozteče 92 mm)
2 ks matice M10 x 1 se závitem M6
2 ks ocelová kulička
2 ks pevnostní šroub M6 x 35
2 ks plastová krytka pevnostních šroubů
2 ks silonový kroužek
2 ks šroubek M6 x 7 pro upevnění kliky
1 ks šestihranný klíč č. 3
1 ks šestihranný klíč č. 4

Postup montáže kování

1. Příprava dveří

Do dveří se dle přiložené vrtací šablony vyvrtají 2 otvory o průměru 12 mm.

2. Sestavení kování

Nejprve sestavte štít vnější. Položte jej na vnější stranu, tj. závitovými otvory nahoru do kterých se vloží 2 ks ocelové kuličky. Pozor! Kuličky jsou důležité, slouží k ochraně proti odvrtání matice a šroubu. Poté našroubujte matice, a dotáhněte je stranovým klíčem č. 9.

2.1 R.101 Madlo / klika

Do vnějšího štítu vložte madlo orientované dle typu dveří (pravé či levé). Do stejného otvoru, ale z vnitřní strany vložte ocelovou podložku s otvorem. Poté čtyřhran přichyťte závitem do madla. Pevné utažení docílíte pomocí ocelového klíče. Nasaďte jej na čtyřhran a matici, poté nasaďte na čtyřhran kliku a otáčejte dokola až bude matice čtyřhranu na podložce zcela utažená. Do kliky našroubujte šroubek M6x7. Silonový kroužek o průměru 20 / 18 mm nasuňte na kliku.

2.2 R.111 Klika / klika

Do obou klik našroubujte šroubek M6 x 7 a nasuňte silonové kroužky.

3. Montáž kování na dveře


Před vlastní montáží kování instalujte do zadlabacího zámku cylindrickou vložkou!

3.1 R.101 Madlo / klika

Vnější štít se čtyřhranem nasuňte do zámku. Nasaďte štít vnitřní a pevnostními šrouby M6 jej spojte se štítem vnějším (klíčem č.4). Poté nasaďte kliku na čtyřhran a natlačte ji na štít. Zeslabenou stranu čtyřhranu směřujte ke šroubku kliky. Šroubkem M6 utáhněte kliku (klíčem č.3). Do pevnostních šroubů vložte plastové krytky a zamáčkněte je.

3.2 R.111 Klika / klika

Na cylindrickou vložku nasaďte oba štíty a pevnostními šrouby M6 je spojte (klíčem č.4). Nyní do zámku vložte čtyřhran a přidržte jej v poloze, ve které ze štítů vyčnívají oba konce čtyřhranu stejně. Na jeden konec čtyřhranu nasuňte kliku a utáhněte ji (klíčem č.3). Zeslabenou stranu čtyřhranu směřujte ke šroubku kliky. Na čtyřhran nasaďte též druhou kliku a obě kliky stlačte k sobě. Ve druhé klíče utáhněte šroubek (klíčem č.3). Do šestihranů vložte plastové krytky a zamáčkněte je.



4. Záruka

Záruka na kování se poskytuje na dobu dvou let od datumu prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a poškození způsobené neodbornou montáží.

Kompletoval / datum kompletace:	Prodejce / datum prodeje :	Výrobce :
		Richter Czech s r.o. Křesomyslova 13 Praha 4 140 00

USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 278/2018

pro
Richter Czech s.r.o.
Křesomyslova 543/13, 140 00 Praha 4

NA VÝROBEK Bezpečnostní kování typ R101 madlo/klika
(identifikace): **Bezpečnostní kování typ R111 klika/klika**
v provedení PZ – bez překrytí cylindrické vložky
ZA – s ozdobným překrytím cylindrické vložky
ZB – s bezpečnostním překrytím cylindrické vložky
rozteč 72 mm, 90 mm a 92 mm
výrobce **Richter Czech s.r.o.**,
Křesomyslova 543/13, 140 00 Praha 4
CZ-CPA 25.72.1

KLASIFIKACE Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu 5 ČSN EN ISO/IEC
(výrobku): 17067:2014 a certifikačního postupu NBÚ

ve shodě s požadavky pro
uzamykací systém typ 2 – dveřní štíty
podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.

určené pro otvorové výplně v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 234/2018 vydaným ČIA
dne 10. května 2018 na základě certifikačního protokolu č. C 187/2018.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 26. 07. 2018

Datum účinnosti: 26. 07. 2018
Platnost dokumentu do: 26. 07. 2021



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.