

07-03, dne 08.03.2021

CZ – Návod pro řetězový kódový zámek RR.732.6X900.CRN

Návod pro nastavení vlastní kombinace.

1. Nastavte na číselníku v ose značky kombinaci 0-0-0-0-0 a rozpojte zámek – „A“.
2. Otočte kotoučem o 90° - „B“ (ve směru hodinových ručiček) a nastavte vlastní kombinaci.
3. Otočte kotoučem zpět do základní pozice – „B“ (proti směru hodinových ručiček).

Nová kombinace je nastavena!

V případě potřeby, lze uvedený postup kdykoliv opakovat.

