

07-01, dne 30.09.2020

CZ – Návod pro visací zámky RV.12002.30, RV.12002.20

Návod pro nastavení vlastní kombinace.

1. Výrobce je nastavená kombinace 0-0-0.
Obr. č.1
2. Na čele zámku nastavte v rýse kombinaci 0-0-0. a vysuňte třmen.
Obr. č.2
3. Otočte třmenem o 90° (směrem za tělo zámku), a zatlačte třmen směrem dolů.
Obr. č.3
4. Obr. č.3
5. Nastavte vlastní kombinací čísel.
Obr. č.4
6. Vysuňte třmen, otočte jej zpět o 90° a zatlačte do zamykací pozice.
7. Nová kombinace je nastavena. Kód si zapamatujte!
8. Přetočením číselníku zámek uzamknete.
9. V případě potřeby, lze uvedený postup opakovat.

